ナビを起動する	2
住所で目的地(行き先)を探して道案内ルートを表示する	3
電話番号で目的地(行き先)を探して道案内ルートを表示する	5
名称で目的地(行き先)を探して道案内ルートを表示する	7
自宅を登録する	9
自宅に帰る道案内ルートを表示する	10
よく行く場所を登録する	11
登録したところに行く	12
過去に行ったところに、もう一度行く	13
現在地付近の施設(コンビニ等)を探す	14
ルート案内中にエンジンを切ったので、残りのルート案内を再開する	15
ルート案内を終了させる	17
駅名・インターチェンジ・空港を探して道案内ルートを表示する	18
地図の表示サイズを拡大・縮小する	20
文字サイズを変更する	21
ルート案内音声の音量を変える	22
走行軌跡について	23
目的地方向線を消す	24
交差点拡大をしないようにする	25
昼・夜画面の切り替え方法を変更する	26
進行方向表示を北上・3D 表示にする	27
実際に走行せずにデモンストレーションでルート案内を行う	28
複数ルートから道順を選ぶ	29

① トップ画面で[ナビゲーション]をタッチ。



※トップ画面はイメージです。商品改良のため、 予告なく変更することがあります、予めご了承 下さい。

③ 自動的に地図画面に移動する。



注意
地図が表示されるまで電源を切らないで下さい。システムが破損する場合があります。

② 警告画面の表示。





都道府県を選ぶ。(例、東京都) [た行]で絞り込み、[次のページへ]でリストを 移動させて、[東京都]が表示されたらタッチ。



丁目を選ぶ。(例、北の丸公園)

[か行]で絞り込み、[次のページへ]でリストを 移動させて、[北の丸公園]が表示されたらタッチ。



メニュー画面で[住所]をタッチ。



市区町村を選ぶ。(例、千代田区) [た行]で絞り込み、[次のページへ]でリストを 移動させて、[千代田区]が表示されたらタッチ。



番地を選ぶ。(例、2-3)

[数字]パネルで[2] [-] [3]とタッチして番地を 入力して、最後に[地図を表示する]をタッチ。



メモ 黄色の矢印「←」で文字を削除できます。 「♪」で先頭ページと最終ページの切り替えができます。 「前のページへ」「次のページへ」長押しでリストを高速に移動できます。 目的地(行き先)をセットする。 [ここへ行く]をタッチ。



ルートの計算方法を[探索オプション]、スマート IC 利用から選んでタッチして、[ナビ走行案内]をタッ チ。



ルート案内を開始する。

[ナビ走行案内開始]をタッチ。







電話番号を検索する。

[数字]パネルをタッチして電話番号を入力して、 [検索]をタッチ。



目的地(行き先)をセットする。 [ここへ行く]をタッチ。



メモ 黄色の矢印「←」で文字を削除、「クリア」で全ての文字を削除できます。

メニュー画面で[電話番号]をタッチ。



検索した電話番号の地図を表示する。 電話番号の下の表示された[施設名]をタッチ。



道案内ルートを表示する。

ルートの計算方法を[探索オプション]、スマート IC 利用から選んでタッチして、[ナビ走行案内]をタッ チ。



ルート案内を開始する。



名称で目的地(行き先)を探して道案内ルートを表示する

地図画面で[行先を探す]をタッチ。



検索方法を確認する。 確認したら[OK]をタッチ。



検索した名称の地図を表示する。

リストから[施設名]を探してタッチ。



メニュー画面で[名称]をタッチ。



名称を検索する。(例、東京タワー) [文字]パネルをタッチして「とうきょうたわー」 と平仮名で入力して、[検索]をタッチ。

	名称検索 現在地 戻る								
とう	きょう	たわー	_	クリア 検索方法 (部分一致) 検索					
あ	か	t	t=	な	は	ま			4
い	ŧ	L	ち	1	U	H	21	 東宗	Ł
う		す	2	ぬ	ىتە	đ	لل	ె	h
え	17	せ	T	a		80		n	
お	ڑ ()	マ字ハ	ペネル	,	læ	ŧ		3	
	-			<u> </u>					

目的地(行き先)をセットする。 [ここへ行く]をタッチ。





黄色の矢印「←」で文字を削除、「クリア」で全ての文字を削除できます。 「」計」で先頭ページと最終ページの切り替えができます。 「前のページへ」「次のページへ」長押しでリストを高速に移動できます。 道案内ルートを表示する。

ルート案内を開始する。

ルートの計算方法を[探索オプション]、スマート IC [ナビ走行案内開始]をタッチ。 利用から選んでタッチして、[ナビ走行案内]をタッ チ。





自宅を地図に表示する。

住所検索で自宅の住所を検索して地図に表示。 現在地 Ib いずみうり 13:07 圆 泉幼稚園 5) 頭恩賜公園菱技場 地図縮小 認力す 53 1cm:50m 1 地図拡大 血 鷹の森ジブリ美術館 P ★ 第四小 -**下連**雀一丁目 ルート案内 行先を探す

登録グループを「自宅」にする。 [登録グループ]をタッチしていき「自宅」に変更。



自宅の登録を確定する。

[登録]をタッチして、確認画面が表示されたら [OK]をタッチ。



登録画面に移動する。 [ここを登録する]をタッチ。



好みのアイコンに変更する。 [アイコン]をタッチして、パネル中から好みの アイコンをタッチして変更。



地図画面に移動して登録完了。



自宅に帰る道案内ルートを表示する

地図画面を表示する。

NAVI メニューが隠れているときは[ルート案内] をタッチ。



自宅を目的地(行き先)をセットする。 [自宅へ帰る]をタッチ。



ルート案内を開始する。 「ナビま行案内開始」をタッヨ

道案内ルートを表示する。

ルートの計算方法を[探索オプション]、スマートIC [ナビ走行案内開始]をタッチ。 利用から選んでタッチして、[ナビ走行案内]をタッ





よく行く場所を地図に表示する。

NAVIメニューが隠れているときは[ルート案内] をタッチ。



好みの登録グループ・名称に変更する。 [登録グループ]をタッチして好みのグループに、 [文字]パネルをタッチして好みの名称に変更。

登録地 展る									戻る		
	۲ ►	おきに	いり_				クリ :	7732 9	登録		
あ		さ	<i>t</i> =	73		は	ŧ	や	Ъ	ゎ	
い 登録グループ						U	H	ø	U	を	
3		9		04	2	৯	<mark>لك</mark>	لل	శ	6	
え	17	せ	τ	ね	1	~	ð,		n		
ສ	Ξ	そ	٤	σ.		ほ : 文字パネル					

よく行く場所の登録を確定する。

[登録]をタッチして、確認画面が表示されたら [OK]をタッチ。



登録画面に移動する。 [ここを登録する]をタッチ。



好みのアイコンに変更する。

[アイコン]をタッチして、パネル中から好みの アイコンをタッチして変更。



地図画面に移動して登録完了。



メモ 黄色の矢印「←」で文字を削除、「クリア」で全ての文字を削除できます。

地図画面で[行先を探す]をタッチ。



登録地を選ぶ。

[登録グループ]をタッチして切り替えて、リストから[登録地]を探してタッチ。



道案内ルートを表示する。

ルートの計算方法を[探索オプション]、スマートIC [ナビ走行案内開始]をタッチ。 利用から選んでタッチして、[ナビ走行案内]をタッ チ。



メニュー画面で[登録地]をタッチ。



目的地(行き先)をセットする。 [ここへ行く]をタッチ。



ルート案内を開始する。 [ナビ走行案内開始]をタッチ



過去に行ったところに、もう一度行く

地図画面で[行先を探す]をタッチ。



目的地履歴(過去に行ったところ)を選ぶ。 リストから[目的地]を探してタッチ。



道案内ルートを表示する。

ルートの計算方法を[探索オプション]、スマートIC [ナビ走行案内開始]をタッチ。 利用から選んでタッチして、[ナビ走行案内]をタッ チ。

ルート案内を開始する。 [ナビ走行案内開始]をタッチ。





メニュー画面で[目的地履歴]をタッチ。



目的地(行き先)をセットする。



現在地付近の施設(コンビニ等)を探す

地図画面で[行先を探す]をタッチ。



パネルから[ジャンル]を選んでタッチ。



周辺施設の地図画面に移動する。



メニュー画面で[周辺施設]をタッチ。



リストから[周辺施設]を探してタッチ。

🙉 周辺施設検索	現在	也 戻	3
コンビニエンスストア〉			
セブンイレブン浅草千東店	N	627m	Ŷ
サンクス台東雷門二丁目店	周辺施設	649m	前の ページへ
セブンイレブン台東雷門1丁	- 14	698m	次の ページへ
サンクス台東松が谷店		732m	
ローソンL浅草七丁目店	_	739m	±1 6/100

ルート案内中にエンジンを切ったので、残りのルート案内を再開する

ナビを起動する。

地図画面になったら[行先を探す]をタッチ。



目的地履歴から最新の目的地を選ぶ。

リストから一番上にある[目的地]をタッチ。



道案内ルートを表示する。

ルートの計算方法を[探索オプション]、スマートIC [ナビ走行案内開始]をタッチ。 利用から選んでタッチして、[ナビ走行案内]をタッ チ。



メニュー画面で[目的地履歴]をタッチ。



目的地(行き先)をセットする。 [ここへ行く]をタッチ。



ルート案内を開始する。 [ナビ走行案内開始]をタッチ。



またナビゲーション起動時、前回ルート案内中にエ ンジンを切った場合には継続して案内するか確認ボ タンが表示。



ルート案内中に、[ルート終了]をタッチ。



ルート案内が終了する。



駅名・インターチェンジ・空港を探して道案内ルートを表示する

地図画面で[行先を探す]をタッチ。



ジャンルを選ぶ。(例、空港) [駅名・インターチェンジ・空港]をタッチして 「空港」に切り替え。



検索した施設の地図を表示する。

リストから[施設]を探してタッチ。



メニュー画面で[駅名・IC]をタッチ。



施設名を入力して検索する。(例、羽田空港) [文字]パネルをタッチして「はねだ」と平仮名で 入力して、[検索]をタッチ。

Contraction of the second	駅名	•IC柞	食索	現在地 戻る						
ਡ 2	2港 ▶	はオ	aだ_			クリア (検索方法) 検索				
あ	か	t	<i>t</i> =	な	は	ŧ			1 2	
[]	*	L	5	[[U	Ð	21	東宗	Ł	
3		す	7	ぬ	يم	ئ	لل	る	h	
Ā	17	ť	T	ね	~	80		n		
1 ①文字パネル			D	ほ	ŧ	•	3			

目的地(行き先)をセットする。 [ここへ行く]をタッチ。



メモ

黄色の矢印「←」で文字を削除、「クリア」で全ての文字を削除できます。 「±ī」で先頭ページと最終ページの切り替えができます。 「前のページへ」「次のページへ」長押しでリストを高速に移動できます。

道案内ルートを表示する。

ルート案内を開始する。

ルートの計算方法を[探索オプション]、スマートIC [ナビ走行案内開始]をタッチ。 利用から選んでタッチして、[ナビ走行案内]をタッ チ。





地図を拡大する。 地図画面で[地図拡大]をタッチ。





地図を縮小する。

地図画面で[地図縮小]をタッチ。







文字サイズを選ぶ。(例、文字を大きくする) 文字サイズの項目にある[大]をタッチして、 [現在地]をタッチして地図に戻る。



メニュー画面で[設定]をタッチ。



地図画面に移動して文字が大きく表示。





音量を変える。

案内音声の[音声 ON]にチェックがあるのを確認 して、[-][+]をタッチして音量を調節する。 [現在地]をタッチして地図に戻る。



メニュー画面で[設定]をタッチ。



地図画面に移動。

このあとルート案内を行うと、設定した音量で ナビ案内が流れる。



走行軌跡について

自車の走った後が地図上に表示される。 設定画面で表示しないよういすることが出来る。 また、記録した走行軌跡をクリアすることも出来る。



設定画面の走行軌跡を[非表示]にすると、 走行軌跡は記録するが地図画面で表示しない。



メニュー画面で[設定]をタッチ。



設定画面の走行軌跡の[リセット]を タッチすると、それまで記録された走行軌跡は 削除される。

💣 設定 現在地 戻る 昼夜切替 3 D地図 交差点拡大 目的地方向線 ✔ 2 D 地図 ፞፞፞፞∡拡大する ■昼固定 ਡ 表示 ■3D地図 ■夜固定 ■拡大しない ■非表示 ✔自動切替 文字サイズ 案内音声 走行軌跡 リセット ■大 **∡**表示 了音声ON 🖌 中 ■音声OFF ■非表示 ■小 RESET 出荷状態に戻す



メニュー画面で[設定]をタッチ。



目的地方向線を非表示にする。 目的地方向線の項目にある[非表示]をタッチして、 [現在地]をタッチして地図に戻る。



地図画面に移動。

このあとルート案内を行うと、目的地方向線は 表示されない。





交差点拡大をしないようにする。 交差点拡大の項目にある[拡大しない]をタッチ して、[現在地]をタッチして地図に戻る。



メニュー画面で[設定]をタッチ。



地図画面に移動。

このあとルート案内を行うと、交差点拡大はされない。





メニュー画面で[設定]をタッチ。



地図画面に移動して設定した昼・夜画面で表示。

昼・夜画面の切り換え方法を選ぶ。
昼夜切替の項目から好みの設定をタッチ。
[昼固定]は常に昼画面、[夜固定]は常に夜画面、
[自動切替]は時刻によって昼・夜画面を自動的に切り替え。

[現在地]をタッチして地図に戻る。





進行方向表示を 3D にする。

進行方向が上の状態の地図画面で[方位磁石]を タッチ。



3D を北上にする。

3Dの状態の地図画面で[3D]をタッチ。 [方位磁石]ならば2回タッチ。



[方位磁石]が[3D]の表示になり、3D(進行方向が 上)の地図に変わる。



[3D]が[▲N]の表示になり、常に北が上の 地図に変わる。



実際に走行せずにデモンストレーションでルート案内を行う

目的地にしたい場所を地図に表示する。 NAVIメニューが隠れているときは[ルート案内] をタッチ。



道案内ルートを表示する。

ルートの計算方法を[探索オプション]、スマート IC [デモ走行案内開始]をタッチ。 利用から選んで

タッチして、[デモ走行案内]をタッチ。



自車がルート上を自動的に走行。

走行スピードの変更、走行の一時停止が可能。



目的地(行き先)をセットする。 [ここへ行く]をタッチ。



デモンストレーションのルート案内を開始する。 [デモ走行案内開始]をタッチ。

複数ルートから道順を選ぶ

目的地にしたい場所を地図に表示する。

NAVI メニューが隠れているときは[ルート案内] をタッチ。



ルートの計算方法を選ぶ。 探索オプションから[複数ルート]をタッチ。



好みの道案内ルートを選ぶ。

[高速優先] [一般優先] [最短距離]の中から好みの ルートをタッチ。



目的地(行き先)をセットする。 [ここへ行く]をタッチ。



道案内ルートを表示する。 [ナビ走行案内]をタッチ。



ルート案内を開始する。 [ナビ走行案内開始]をタッチ。

